

1

AAN EN UITZETTEN VAN PICO BRIL

Aan: Houd de knop onder op de bril 3 seconden ingedrukt.

Uit: Houd de knop onder op de bril 3 seconden ingedrukt.



2

OP JE HOOFD ZETTEN EN STRAKKER/LOSSER DOEN

Zet de verstelbare band aan de zijkant van de bril op de juiste lengte, zodat de bril prettig op het hoofd zit.



3

OM JE HEEN KIJKEN

Kijk rond met de VR-bril om het juiste selectiepunt te vinden. Beweeg de bril iets op en neer indien je geen scherp beeld hebt.

360°



4

SELECT BUTTON

Druk op de select knop aan de zijkant van de bril om opties te selecteren of te bevestigen.



5

POSITIONEREN VAN BEELD

Om het beeld te centreren druk je 3 seconden op de pico knop. Zo wordt het beeld in het midden en op de juiste hoogte geplaatst.



6

MAAK EEN KEUZE


Bij dit menu heb je de keuze uit verschillende trainingen. Richt op de keuze die je wil maken, zo verschijnt er een selectiepunt.



TIPS EN TRICKS



Niet in de zon leggen!



Koptelefoon aansluiten



Geluid harder of zachter



De bril is in 1 uur opgeladen en kan daarmee 3 uren gebruikt worden. Leg de bril na gebruik weer aan de lader! Zo zit je nooit met een lege accu.

MIJNVRBIEB.NL



SCAN MIJ

**HANDLEIDINGEN
TIPS & TRICKS
EN NOG VEEL MEER**

 info@vrbieb.nl

 VRBieb

 0850805759